



**Forsiktig!** Alt monteringsarbeide for ventilatorenhet skal kun gjøres med frakoblet nettspenning!

### Montasje (for Montasjerør fra 300 mm lengde)

#### Ved ettermontering:

Spending frakobles ventilatorenhet og innvendig deksel med filterramme tas av. Koble fra kontakten og trekk ventilatorinnsatsen ut av montasjerøret med wireløkken. Legg inn lyddempingsinnlegget som vist på skissen under, forkortes etter behov. Sett inn ventilatorinnsats i montasjerør og koble til kontakten igjen. Sett inn lyddempingsring som vist, monter innerdeksel og filterramme, og sett på spenningen igjen. Ferdig!

